

Sikkerhedsanvisning – Blitz Bolt pistol

Når bolt pistolen er ladet, udvises ekstra opmærksomhed på hvad pistolen peger på. Der må ikke skydes ud i luften. Prøveskud skal ske på et tykt fast underlag.

Anvendelse

- Bolt pistolen lades ved at skrue hovedstykket (201) af.
- Patronen lægges i patronlageret (202) med tændhætten opad.
- Hovedstykket skrues fast igen.
- Slagstiften (208) trækkes ud indtil aftrækkeren klikker ind (høres tydeligt).
- Bolt pistolen er nu ladet og klar til brug.
- Bolt pistolen holdes vinkelret på dyrets tinding.
- Affyres ved at aktivere aftrækkeren.

Vedligeholdelse

Efter hvert skud skal patronlageret (202) renses med den lille medfølgende børste.

Det anbefales derudover at bolt pistolen renses og smøres dagligt efter brug.

Bolt pistolen skilles ad, og rengøres med det medfølgende rensesæt.

Beskidte dele renses i petroleum eller dieselolie.

De rengjorte dele smøres med våbenolie, dog ikke gummidæmperen (216).

Test bolt pistolen ved at sætte rensestokken i i stedet for en patron. Når rensestokken trykkes ned skal slagbolten komme ca. 75 mm ud af munden, og forsvinde helt igen når trykket aftager.